

## Схемы главных цепей камер и шинных мостов

Схемы главных цепей камер																	
№ схемы	1	1з	2	3а; 3н	4а; 4н	4зн	5а; 5н	6а; 6н	7а; 7н	8а; 8н	9а; 9н	10	11	12	13а	14а; 14н	15а; 15н
Обозначение схемы главных цепей	1-400 1-630	1з-400 1з-630	2-400	3а-400 3а-630 3н-400 3н-630	4а-400 4н-400	4зн-400	5а-400 5н-400	6а-400 6н-400	7а-400 7н-400	8а-400 8н-400	9а-400 9н-400	10-400 10-630	11-400	12-400	13а-400 13а-630	14а-400 14а-630 14н-400 14н-630	15а-400 15н-400

Схемы главных цепей камер									
№ схемы	17н	18	19	20	21	22	24	25	28
Обозначение схемы главных цепей	17н-400 17н-630	18-400 18-630	19-400 19-630	20-400 20-630	21-400 21-630	22-400 22-630	24-630	25-630	ABP

301-2000-630 301-2500-630 301-3000-630	301-2000-400 301-2500-400 301-2500-630 301-3000-400 301-3000-630	301-2000-400 301-2000-630 301-2500-400 301-2500-630 301-3000-400 301-3000-630

## Примечания

1 В обозначении номера схемы буквы обозначают:

а - выключатель нагрузки с приводом дистанционного включения и отключения

н - выключатель нагрузки с приводом местного управления

з - заземление сборных шин

2 В схемах 7а, 8а, 9а - выключатель нагрузки с приводом местного включения, местного и дистанционного отключения